



## PORTE-BAGAGES AVANT ARKEL LOWRIDER

Ce porte-bagages est conçu pour être fixé aux fourches munies d'oeillets filetés standard avec un espacement de 165mm entre l'oeillet situé au bas de la fourche et l'oeillet situé à mi-fourche. S'il n'y a pas d'oeillet à mi-fourche, il est recommandé d'utiliser des [attaches en "C"](#) autour des fourreaux.

### LA CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE POUR CE PORTE-BAGAGES EST DE 15 KG.

La quincaillerie incluse dans l'emballage est prévue pour convenir à la fois aux oeillets à mi-fourche filetés d'un seul côté du fourreau ainsi qu'aux oeillets à mi-fourche percés de bord en bord du fourreau.

- (2) boulons M5 x 45mm
- (4) boulons M5 x 25mm
- (2) Écrous M5 Nyloc
- (6) Rondelles M5
- (4) Espaceurs M5 Aluminium

#### **Si l'oeillet à mi-fourche est percé de bord en bord du fourreau, suivez les instruction suivantes:**

- \* Aligner les pattes du porte-bagages avec les pattes de la fourche et fixez à l'aide des boulons courts soient M5 X 25mm. Notez que l'arceau du porte-bagages doit être orienté vers l'avant. Pour un meilleur ajustement, il peut être nécessaire d'utiliser les espaceurs en aluminium dans lesquels les boulons seront insérés.
- \* Aligner les oeillets à mi-fourche avec la fente horizontale de la barre transversale ajustable du porte-bagages. La tubulure du haut du porte-bagages doit être amenée à l'horizontale. Fixer à l'aide des boulons longs soient M5 X 45mm. Pour un meilleur ajustement, il peut être nécessaire d'utiliser les espaceurs en aluminium entre la barre transversale et le fourreau de la fourche.
- \* Resserrez le tout et l'installation est terminée.

#### **Si l'oeillet à mi-fourche n'est PAS percé de bord en bord du fourreau, suivez les instructions suivantes:**

- \* Aligner les pattes du porte-bagages avec les pattes de la fourche et fixez à l'aide des boulons courts soient M5 X 25mm. Notez que l'arceau du porte-bagages doit être orienté vers l'avant. Pour un meilleur ajustement, il peut être nécessaire d'utiliser les espaceurs en aluminium dans lesquels les boulons seront insérés.
- \* Aligner les oeillets à mi-fourche avec la fente horizontale de la barre transversale ajustable du porte-bagages. La tubulure du haut du porte-bagages doit être amenée à l'horizontale. Fixer à l'aide des boulons courts soient M5 X 25mm. ATTENTION À NE PAS UTILISER LES BOULONS LONGS Pour un meilleur ajustement, il peut être nécessaire d'utiliser les espaceurs en aluminium entre la barre transversale et le fourreau de la fourche.
- \* Resserrez le tout et l'installation est terminée.